





5. Damit dein Kocher stylisch daher kommt: Farbe abschleifen, ergibt das unwiderstehliche und materialistische FINISH... :-)



6. Teppichmesser-Klinge auf ein Holz mit 60mm Höhe schrauben. Die Dose so lange daran entlang drehen bis sie „durch“ ist.



7. Oberkante feilen und entkraten. Endfinish duch Schleifen und z.B. mit Stahlwolle verfeinern.



8. Bis knapp unter die Löcher Spiritus einfüllen. Ca. 1min vorheizen lassen. Der Spiritus muß oben verdampfen.



FERTIG! Besonders Nachts kannst du dich nun am schönen „Flammenbild“ des Kochers erfreuen...

INFO

Im Test [14Grad | leichter Wind | Gletscher-Bachwasser] hat 0,8 Liter Wasser nach ca.12min sprudelnd im Titantopf gekocht. Das ist nicht gerade schnell, aber reicht oft aus.

Tolle Anregungen und viele weitere Varianten findest Du hier:
<http://zenstoves.net/Stoves.htm>

Sorge für eine feuersichere Umgebung und sei vorsichtig! Auf keinen Fall Benzin oder ähnliches verwenden. Es ist ein Spiritus-Kocher...!

Viel Spaß auf deinen Touren:
<http://outdoorhighlights.de>



VORLAGE: Bohr- und Abtrennschablone für einen Dosenkocher mit 60mm Bauhöhe